

## CODSESAM



## DC300-PRO

### manuel d'installation

RETRACTOIR® 718 - France (S.102) - 31130 Blagnac sur mer  
05 61 66 42 00 04  
Site Internet : <http://www.retracto.com> E-Mail : [FR@retracto.com](mailto:FR@retracto.com)

## Présentation

Lecteur Codsesam DC300-PRO permet de lire les codes barres de l'application carte Sesam-Vitale dématérialisée sous forme de QR code sur votre smartphone , mais également la puce NFC si validée sur votre téléphone.

Si vous ne possédez pas ces éléments vous pouvez insérer votre carte-vitale dans la fente CV et la CPS dans la fente CPS comme sur la photo



## Installation

Déballer soigneusement le boîtier, fixer si besoin le boîtier au moyen des scratchs velcro double face au dos de l'appareil et sur votre bureau à un emplacement approprié, retirer la protection.



## Installation

Connecter la prise USB sur votre ordinateur ( ne pas passer par un Hub ) Il est conseillé d'utiliser un hub avec alimentation externe

Le lecteur est reconnu automatiquement par votre ordinateur, il n'y a pas besoin de charger de drivers, il est prêt à l'emploi dans votre logiciel.

la lecture code barre ou de la puce NFC, s'effectue en présentant le téléphone par dessus à quelques cm du lecteur.

